

AR SHUTTLE

SOLUCIÓN SEMIAUTOMÁTICA
DE ALMACENAJE DE ALTA
DENSIDAD PARA PALLETS



AR SHUTTLE

SOLUCIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE ALMACENAJE
DE ALTA DENSIDAD PARA PALLETS



AR SHUTTLE es una solución de almacenaje compacta semiautomatizada para pallets que utiliza carros satélite motorizados que, de forma autónoma, realizan los movimientos en el interior del rack.

Sus principales ventajas son:

Con el sistema AR SHUTTLE se aprovecha al máximo el espacio y la altura disponible, minimizando los pasillos de trabajo del autoelevador. Dado que los operarios no tienen

que transitar en los pasillos, se garantiza el mayor índice de seguridad para los trabajadores durante la manipulación de pallets, evitando colisiones dentro del rack, reduciendo así los costes de mantenimiento y el número de incidencias en la manipulación de las cargas.

El sistema AR SHUTTLE permite el control automático del inventario mediante sensores que cuentan

los pallets almacenados. Gracias al control remoto y los códigos de barras se consigue un mayor control del stock, reduciendo notablemente los márgenes de error.

Con el sistema AR SHUTTLE los pallets almacenados pueden ser cargados y descargados en modo FIFO o LIFO, incluso en cámaras de congelación con temperaturas de hasta -30°C.

- OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO
- FIFO / LIFO
- FLUJO DE MANIPULACIÓN CONSTANTE
- FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
- OPERATIVA MUY SEGURA CON BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO
- CONTROL POR RADIO FRECUENCIA
- FLEXIBILIDAD PARA ALMACENAR DIFERENTES TIPOS DE PALLETS



¿Cómo?

Diseñado para el almacenaje de alta rotación, este sistema permite la carga y la recuperación automática de pallets de forma continua mediante un sistema de control remoto. Coloca las unidades de carga en la primera posición libre hasta llenar la estantería, o las recoge desde su posición para llevarlas al borde y ser transportadas por el autoelevador, hasta que el rack queda completamente vacío.

Funcionamiento

- Mediante un autoelevador posiciona la carga en el carril requerido, donde los pallets son cargadas una por una desde el principio del carril.
- Eleva la plataforma y se desplaza a lo largo del carril hasta alcanzar la primera posición en la que la carga va a ser descargada, descarga y retrocede hasta el principio del carril dispuesto a comenzar con un nuevo ciclo.
- Antes de colocar la última carga en la posición deseada, debe ser transportado mediante el autoelevador hasta la siguiente calle.



Mando de radiocontrol



- Capaz de controlar hasta 4 máquinas simultáneamente.
- Comando para contar pallets.
- Proyecta en la pantalla mensajes para el mantenimiento de las máquinas.

Tipos de pallets que almacena el AR SHUTTLE

- EUROPALLETS
- PALLETS INDUSTRIALES
- PALLETS PARA INDUSTRIA QUÍMICA
- PALLETS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Descubre cómo funciona nuestro AR SHUTTLE en el siguiente video:



Los pallets pueden ser almacenados y recuperados de dos formas diferentes:

LIFO (LAST IN FIRST OUT)



Este sistema es el más común, donde los pallets son insertados y extraídos por el mismo lado.

Generalmente, los carriles se vacían por completo antes de colocar una nueva carga.

FIFO (FIRST IN FIRST OUT)



Este tipo de almacenamiento es ideal para grandes stocks y productos de alta rotación, donde las operaciones de entrada y salida se maniobran en sentido contrario. Cuando la calle no está completamente libre, se colocan los pallets cerca de la posición de salida, permitiendo la recolocación de nuevas mercancías en el rack.

Dependiendo de la funcionalidad requerida, AR SHUTTLE vendrá equipado con los siguientes elementos:

Funcionalidades estándar	Equipamiento estándar	Equipamiento opcional
• Carga • Carga continua • Descarga • Descarga continua • Descarga por cantidades • Compactado de pallets LIFO • Compactado de pallets FIFO • Contador de pallets	• Batería de litio embarcada • Cargador de batería • Mando a distancia • Manual de uso	• Multipallets • Piezas de repuesto • Versión cámaras frigoríficas



AR SHUTTLE



AR DRIVE IN



AR LS



AR MULTITIER



AR UNITLOAD RACK



AR MOBILE



AR LIVE STORAGE



AR SILO CLAD RACK



AR PAL



AR MINILOAD RACK



AR RACKING S.A.U.

T +56 (2) 2993 4003



AR Norte

Head Office y Centro Tecnológico:
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 105 - 1A
48170 Zamudio (Bizkaia) España
Tel. +34 944 317 941

Centro de producción:
Pol. Ind. Montes de Cierzo
Autovía A68 km.86
31500 Tudela (Navarra) España
Tel. +34 948 844 480

AR Asturias

Parque Tecnológico de Asturias, 45
Edificio Centro Elena 2 – Planta 3ª
Letra C
33428 Llanera (Asturias) España
Tel. +34 985 75 74 44

AR Centro

Centro Emp. Best Point, Of. 16 C
Avda. Castilla nº1
28830 San Fernando de Henares
Madrid, España
Tel. +34 918 256 600

AR Noroeste

Pol. Ind. Pocomaco,
Parc. C-1 Nave 4, 2º Izq.
15190 A Coruña, España
Tel. +34 981 97 50 90

AR Levante

C. Emp. Destro, Bloq. A, Of. 022-A
Parque Tecnológico de Paterna
Ronda Narciso Monturiol nº4
46980 Paterna (Valencia) España
Tel. +34 961 318 324

AR Noreste

Centre de Serveis El Pla
Carrer El Pla, 166, oficina D2
Polígon Industrial El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona, España
Tel. +34 93 541 43 26

AR RACKING INTERNACIONAL

AR Racking UK

7 North Road
Maidenhead
SL6 1PE
+44 (0) 1628 421 825
www.ar-racking.co.uk

AR Racking Francia

43, rue Jean-Pierre Plicque
77124 Villenoy - París
Tel. + 33 970 912 967
www.ar-racking.fr

AR Racking Chile

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva
6199, Oficina 5010
Conchalí
Tel. +56 (2) 2993 4003
www.ar-racking.cl

AR Racking Colombia

Km 19 Av. Troncal de Occidente
vía Mosquera-Madrid, Bod. 50
Parq. Ind. San Jorge, Mosquera
Tel. +(571) 8939837
+(57) 3104769466
www.ar-racking.co

AR Racking Alemania

Industriestr. 11
55593 Rüdesheim
Tel. +49 671 92034253
www.ar-racking.de

AR Racking USA

3540 Toringdon Way, Suite 200
Office #234 Charlotte, North
Carolina - 28277
www.ar-racking.us

AR Racking Perú

Av. Las Camelias 790, Oficina 504
San Isidro, Lima - Perú
Tel. +51 1 680 6625
www.ar-racking.pe