

AR DRIVE IN

ESTANTERÍA COMPACTA



ar racking
STORAGE SOLUTIONS

GANA TIEMPO. GANA ESPACIO.

AR DRIVE IN

ESTANTERÍA COMPACTA
(DRIVE IN / THROUGH)



El sistema de almacenaje compacto es la solución óptima para el almacenamiento de productos homogéneos con gran cantidad de unidades de carga por referencia.

AR DRIVE IN es una estantería de alta densidad de almacenaje para pallets diseñada para aprovechar al máximo el espacio y la altura disponibles minimizando los pasillos de trabajo del autoelevador.

Este sistema resulta apropiado cuando el problema de espacio es más importante que el de selectividad de las cargas almacenadas.

- MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
- PRODUCTO HOMOGÉNEO
- BAJA ROTACIÓN




Ventajas

- El rendimiento que se obtiene con este sistema es máximo y la rentabilización del espacio puede superar el 80 % del total disponible.
- Su diseño permite una rápida reconfiguración de la estructura por ampliación o modificación según necesidades sobrevenidas.
- Ideal para almacenar cargas homogéneas cuya rotación no sea un factor determinante.
- Eliminación de pasillos de servicio del sistema de almacenaje en estantería selectiva.
- Aprovechamiento máximo del espacio de almacenamiento tanto en superficie como en altura.
- Estructura modular de fácil montaje.
- Permite el paso de las máquinas para su carga.
- Incorpora diversos accesorios para aumentar la seguridad.


Existen dos tipos de almacenamiento para el sistema compacto:

DRIVE-IN (LAST IN FIRST OUT)



El sistema necesita un único pasillo de acceso.
La última carga en entrar es la primera en salir.

DRIVE-THROUGH (FIRST IN FIRST OUT)



Esta solución requiere dos accesos, uno a cada lado de la estantería ya que la primera carga en entrar es la primera en salir.

Componentes y accesorios



El sistema de almacenaje de estantería compacta AR DRIVE IN está formado por conjuntos de bastidores y/o puntales verticales unidos entre sí formando calles interiores de carga.

Cada calle de carga está dotada de carriles de apoyo a ambos lados, dispuestos en distintos niveles, sobre los que se depositan los

pallets. Para la carga y descarga de la estantería el autoelevador entra en las calles con la unidad de carga elevada por encima del carril donde va a ser depositada.

Este sistema permite tantas referencias como calles de carga existan. La profundidad y altura dependerá del número de pallets que se quieran almacenar.

Descubre cómo funciona nuestro AR DRIVE IN en el siguiente video:



AR SHUTTLE



AR DRIVE IN



AR LS



AR MULTITIER



AR UNITLOAD RACK



AR MOBILE



AR LIVE STORAGE



AR SILO CLAD RACK



AR PAL



AR MINILOAD RACK



AR RACKING

T +51 1 680 6625

f in X

AR Racking Perú
AR Racking Perú SAC
Av. Las Camelias 790, Oficina 504
San Isidro, Lima - Perú
Tel. +51 1 680 6625
www.ar-racking.pe

Centro Tecnológico
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 105 - 1A
48170 Zamudio (Bizkaia) España
Tel. +34 944 317 941
Fax +34 944 317 838

Centro de producción
Pol. Ind. Montes de Cierzo,
Autovía A68, KM 86
31500 Tudela (Navarra) España
Tel. +34 948 844 480
Fax +34 948 844 420

AR Racking Chile
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 6199,
Oficina 5010
Conchalí
Tel. +56 (2) 2993 4003
www.ar-racking.cl

AR Racking Colombia
Km 19 Av. Troncal de Occidente
vía Mosquera-Madrid, Bod. 50
Parque Industrial San Jorge
Mosquera, Bogotá
Tel. +(571) 8939837
+(57) 3123785226
www.ar-racking.co

AR Racking USA
5960 Fairview Road, Suite 309
Charlotte, North Carolina 28210
www.ar-racking.us

AR Racking UK
The Switch, 1 - 7 The Grove
Slough SL1 1QP
Tel. +44 (0) 1753 396 924
www.ar-racking.co.uk

AR Racking Francia
43, rue Jean-Pierre Plicque
77124 Villenoy - Paris
Tel. +33 970 912 967
www.ar-racking.fr

AR Racking Alemania
Industriestraße 11
55593 Rüdelsheim
Tel. +49 67192034253
www.ar-racking.de